

# Kombi-Router, KRR

Kurz-Bedienungsanleitung zur Erstinbetriebnahme

 **Rutenbeck**  
Fernmeldetechnik



Führen Sie bitte folgende Schritte nacheinander aus:

- 1 Schließen Sie das Gerät gemäß Bedienungsanleitung an und schalten Sie den Router sowie den für die Inbetriebnahme vorgesehenen PC ein**
- 2 Prüfen Sie, ob die Netzwerkumgebung des PCs über das Betriebssystem unter Systemsteuerung/Netzwerk/Internetprotokoll (TCP/IP)/Eigenschaften wie folgt eingestellt ist:**

Benötigter Netzwerkbereich:

IP-Adresse:	192.168.0.xxx (jedoch nicht „222“), z. B. 192.168.0.30
Subnet Maske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.0.111 (KRR-IP, wichtig für Internetzugang)
DNS-Server:	192.168.0.111

- 3 Starten Sie Ihren Browser, z. B. den Internet Explorer. Öffnen Sie das Router-Hauptmenü:**
  - Geben Sie dazu die Standard-Adresse des Routers in die Adressleiste Ihres Browsers ein = „http://192.168.0.111“ (ohne „www“!)
  - Geben Sie die Zugangskennung ein und bestätigen Sie diese. Im Auslieferungszustand lauten Benutzername „**admin**“ und Benutzerkennwort „**rutenbeck**“. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü.
- 4 Geben Sie die benötigten Internet-Zugangsdaten ein (halten Sie dazu bitte die Zugangsdaten/-informationen Ihres Providers bereit):**
  - Wählen Sie in der linken Menüleiste „Router Konfiguration/Einstellungen“.
  - Geben Sie die Internetverbindungsart und die Webinterface-Zugangsdaten Ihres Providers ein,
  - Sichern Sie die Eingaben durch Auswahl des Feldes „Speichern“ am Ende dieser Eingabeseite.

## 5 Ändern Sie - falls erforderlich - die Netzwerkzugangsdaten:

- Wählen Sie den Menüpunkt „LAN“ in der „Benutzer Konfiguration“,
- Passen Sie bei Bedarf die „IP-Adresse“ sowie die „Subnet Maske“ an die Gegebenheiten Ihres Netzwerkes an (die ersten drei Ziffernblöcke der IP-Adresse sowie die Subnet Maske müssen bei allen im Netzwerk verwendeten Geräten identisch sein! IP- Adressen dürfen nicht doppelt vergeben sein!)
- Sichern Sie die Eingaben durch Auswahl des Feldes „Speichern“.



Notieren Sie in jedem Fall die vorgenommenen Änderungen, vor allem die IP-Adresse! Sie benötigen diese zwingend, um bei späteren Eingaben den Zugang zum Hauptmenü wiederherstellen zu können!

## 6 Prüfen Sie die Funktion

Wählen Sie nacheinander die Menüpunkte

- „DSL-Status“, um die Funktion Ihres Gerätes zu überprüfen. } je nach Zugangsart
- „ISDN-Status“.
- „Firewall-Status“, um die Funktion Ihres Gerätes zu überprüfen (s. Bedienungsanleitung S. 28ff).

## 7 Ändern Sie das Kennwort

- Ändern Sie zur Vermeidung des unberechtigten Zugriffes die Werkseinstellung des Kennwortes. Wählen Sie dazu in der Menüleiste unter „DSL Status/Einstellungen“ den Punkt „Webinterface Zugangsdaten“.

## 8 Speichern Sie die Einstellungen und verlassen Sie das Hauptmenü

- Wählen Sie nach allen Änderungen auf der jeweiligen Eingabeseite immer den Punkt „Speichern“, um diese Einstellungen im Gerät zu übernehmen.
- Verlassen Sie das Hauptmenü durch Schließen Ihres Browsers.



**Rutenbeck**  
Fernmeldetechnik

Niederworth 1-10  
58579 Schalksmühle  
Telefon (0 23 55) 82-0  
Telefax (0 23 55) 82-105

www.rutenbeck.de  
mail@rutenbeck.de