

<p><b>1</b> Lieferumfang/scope of delivery</p>	<p><b>2</b> Kabelverschraubung aufschieben <i>slide cable gland onto cable</i></p> <p>S/FTP</p> <p>Kabeldichtung/cable sealing (für Kabel/for cable Ø 5.5-7.5 mm)</p> <p>Abisolierlänge/stripping length min. 40 mm</p>	<p>Geflechschirm nach hinten legen <i>fold braid shield backwards</i></p>	<p>Adermanager weiß <i>Wire manager white</i> ca. 6 mm</p> <p>Kabelseite/cable end 1</p> <p>ca. 13 mm</p> <p>Adermanager grau <i>Wire manager grey</i> ca. 6 mm</p> <p>Kabelseite/cable end 2</p>	
<p><b>4</b> Adernpaare in den Adermanager einführen</p> <p><i>insert pairs of wires into wire manager</i></p>	<p><b>5</b> Schirmfeder betätigen <i>press down shield cover</i></p> <p>Geflechschirm darf nicht überstehen <i>braid shield must not protrude</i></p>	<p><b>6</b> Adernpaare entdrillen</p> <p><i>untwist pairs of wires</i></p>	<p><b>7</b> Adern in den Adermanager einlegen</p> <p><i>insert wires into wire manager</i></p>	<p><b>8</b> Adermanager weiß <i>Wire manager white</i></p> <p>Aderm bündig abschneiden, max. 0,3 mm überstehend</p> <p><i>cut wires flush protruding max. 0,3 mm</i></p> <p>Adermanager grau <i>Wire manager grey</i></p>
<p><b>9</b> Adermanager weiß/Wire manager white</p> <p>Adermanager grau/Wire manager grey</p>	<p><b>10</b> Adermanager ansetzen <i>locate wire manager</i></p> <p>Auf Lage achten <i>pay attention to position</i></p>	<p><b>11</b> Adermanager einschieben</p> <p><i>insert wire manager into plug body</i></p> <p>Kabelverschraubung ansetzen</p> <p><i>locate cable gland</i></p>	<p><b>12</b> Kabeldichtung einschieben/slide in cable sealing</p> <p>Kabeldichtung/cable sealing (für Kabel/for cable Ø 5.5-7.5 mm)</p> <p>Kabelverschraubungen bis zum Anschlag zusammenschrauben <i>screw cable glands together until stop</i></p>	
<p><b>13</b> Kabelverschraubungen mit Gabelschlüssel SW20 bis zum Anschlag zusammenschrauben</p> <p><i>screw cable glands with spanner 20AF until stop</i></p> <p>Optional</p>	<p><b>14</b> Demontage/Disassembly</p> <p>Zange an gewindefreie Fläche anlegen</p> <p><i>apply plier-wrench to unthreaded area</i></p>			

Bitte beachten!  
**Kundenservice**  
 +49-10-3 6925-900-90  
 kundenservice@rutenbeck.de

mm 10 15 50 70