

# US-Cat.6A iso B AWG24-22/1, AWG27-22/7



Montagehinweis/Mounting information (Weitere Informationen siehe/Further informations see <http://www.rutenbeck.de>)

70  
50  
15  
5  
0  
mm

**1** Abisolierlänge/stripping length

**2** Adernpaare vorsortieren/presort pairs

**3** S/FTP, U/FTP und/and SF/UTP  
Adernmanager weiß/wire manager white für/for Ø 1,0-1,6 mm

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen/untwist and insert pairs into the wire manager

**4** Zangenschlüssel Plier-Wrench 1 3/8"

**5** Alle Adern bündigabschneiden, max. 0,5 mm überstehend

**6** Montagehilfe entfernen

**7**

**8** Adernmanager kann mit Schirmdeckel in Endlage gebracht werden/wire manager can be brought to end position by means of screen cover

**9** Gehäuseteile verrasten

Kabelabfangung ist in 4 Stufen fixierbar/cable relief is fixable in four-step

Klickgeräusch zur Kontrolle/clicking noise control

Anschluss/Connection		Anwendung/Application						
Farbcode/Colour code	PROFINET	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring/ISDN/So	Upo/TEL		
W - O	YE	1	•	•				
O	O	2	•	•				
W - G	W	3	•	•	•			
BL	-	4	•	•			•	
W - BL	-	5	•	•			•	
G	BL	6	•	•			•	
W - BR	-	7	•	•			•	
BR	-	8	•	•			•	

RUTENBECK

Bei Installationen  
Kundenservice 090 90  
+44 7553 000000  
kundenservice@rutenbeck.de

02.2014